

ARMOIRE DE SURPRESSEUR

DESCRIPTION

Chaque station d'épuration SIMBIOSE® SB6, SB8 ou SB13 est vendue avec un surpresseur. Le surpresseur doit être impérativement installé dans un local accessible, sec, bien ventilé et adapté (tels que garage, buanderie, etc.) ou dans notre armoire IP54 & IK10 ventilée, intérieure ou extérieure, avec ou sans pieds amovibles.

VUE DE L'ARMOIRE



Figure 1 - Armoire sur pied Figure 2 - Armoire murale



Figure 3 - Vue de dessous - Connectique



Figure 4 - Vue d'intérieure de l'armoire

DIMENSIONS

- ARMOIRE SUR PIED - NG001483 - Dimensions hors tout :
Hauteur x Largeur x Profondeur : 1.445 x 400 x 250 mm
- ARMOIRE MURALE - NG001576 - Dimensions hors tout :
Hauteur x Largeur x Profondeur : 500 x 400 x 250 mm

DESCRIPTION DE L'ARMOIRE

- ① 1 porte pleine montée sur 2 charnières avec 2 points de fermeture haut/bas, poignée verrouillable avec 1 clé triangulaire plastique fournie
- ② 1 ventilation composée de 2 grilles carrées 150 x 150 mm IP54 statiques décalées avec moustiquaire
- ③ 1 platine inox avec mousse anti-vibration support de surpresseur,

DESCRIPTION DU PIED

- ④ 2 pieds amovibles montés sur l'armoire avec 4 vis et 4 écrous si écrous et vis retirés possibilité de montage mural
- ⑤ 2 carters avants et 2 arrières montés par clips Hauteur / Largeur : 250 x 400 mm
- ⑥ 1 grille d'ancrage des pieds de l'armoire dans le sol pour montage enterré,

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

- ⑦ 1 prise monophasée 230 V avec cache de protection
- ⑧ 3 bornes de connexion rapide WAGO 222 à 3 fils 2,5 mm² 24A ou 4,0 mm² 32A

RACCORDEMENT

- ⑨ 1 passage pour le tuyau d'alimentation en air équipé d'un 1 joint Type Forsheda DN 25/32 mm
- ⑩ 3 passages étanches de câble électrique

